MANUAL DE INSTALACIÓN

Calentador de agua solar para sistema presurizado







Para evitar daños o accidentes por errores en la operación, favor de leer detenidamente las instrucciones antes de usar un calentador de agua solar.

CARACTERÍSTICAS

Este producto puede de ser usado en sistemas presurizados, puede usarse casas habitación, hoteles, etc.

- Seguro, limpio, ahorrador de energía, protege el ambiente, económico.
- Alta absorción: Los tubos evacuados adoptan las más avanzadas técnicas de manufactura, esto mejora la absorción del espectro solar.
- Alto aislamiento, grueso aislamiento térmico de poliuretano, su cuerpo espumoso soporta todas las características de presión y temperatura, mantiene el proceso de obtención de calor asilado preservando el calor.
- El interior del tanque y la tubería entrada/salida es de: Acero inoxidable 304
- El material del tanque exterior: Hoja de Acero recubierta de Al-ZN / Color acero.
- Soportes: Hoja Galvanizada o Aleación de aluminio, para una apariencia elegante, robusta y durable.
- Sellos de Caucho y anillos de Caucho al silicón, no tóxicos y sin sabor, para una vida útil larga.





Modelos para aplicación a gravedad

Modelo	Dimensiones generales	Tubo de vacío	Area	Volumen del tanque	Cantidad de duchazos
	LxWxH(mm)	D x L x N (mm)	m ²	L	Veces por día
CSOL175/18P	1820 x 1662 x 1752	¢ 58 x 1800 x 18	2.33	175	4-5
CSOL225/24P	2300 x 1662 x 1752	¢ 58 x 1800 x 24	3.11	225	5-6
CSOL280/30P	2780 x 1662 x 1752	¢ 58 x 1800 x 30	4.16	280	7-9



CONEXIONES DE UN CALENTADOR SOLAR PARA SISTEMA PRESURIZADO







ENSAMBLE




Soporte: Aleación de aluminio



CSOL225/24G



3. Reflector



INSTALACIÓN




- 1. Antes de ensamblar el calentador solar, asegúrese que todos los componentes vienen en el empaque (Vea el Apéndice)
- 2. Ensamble el soporte de acuerdo al diagrama.
- 3. Este sistema debe de ser instalado en una superficie horizontal. No está diseñado para montarlo en una pared.
- 4. Desempaque los tubos evacuados, coloque el sello negro en la parte superior del tubo. Lubrique la parte superior con agua jabonosa para una mejor inserción del sello.
- 5. Coloque 2 o 3 ánodos en los tubos cercanos de la salida de agua caliente.
- 6. Inserte el tubo evacuado en la abertura del tanque.
- 7. Cuidadosamente empuje el tubo a través del sello de silicón en el tanque, dando vueltas continuamente hasta que la parte superior del tubo hasta librar el soporte del tubo. Entonces suavemente baje el tubo dentro del soporte inferior. Tenga cuidado de no descolocar el sello cuando ajuste el tubo.
- 8. Conecte la tubería y accesorios de acuerdo al diagrama de conexión.
- 9. Aislé todas las tuberías y accesorios del tanque para asegurar poca perdida de calor.
- 10. Instale una válvula mezcladora en la salida del agua caliente como medida de precaución.
- 11. Cuando termine la instalación, llene de agua el tanque, revise que no haya fugas en el sistema, conecte los tubos y el colector, las tuberías de entrada y salida, compruebe que las tuberías de venteo estén libres, compruebe que el colector y el soporte estén bien colocadas y que el equipo este estable cobre el techo.

ATENCIÓN EN LA INSTALACIÓN

- Los instaladores trabajaran en el techo, asegúrese de tomar las precauciones de seguridad.
- Revise que el edificio tiene la capacidad de soportar el peso del sistema lleno de agua. La instalación no debe de romper la estructura del edificio y evitar que la reflexión del colector de contra otro edificio del vecindario.
- El calentador solar debe de dar hacia el sol, orientándolo hacia el sur. Garantizando la máxima área del colector recibiendo la luz del día.

INSTALACIÓN DE AL RESISTENCIA ELÉCTRICA





Asegúrese que el cable de alimentación a la resistencia eléctrica esta correctamente conectado. Asegúrese que la resistencia eléctrica esta apropiadamente puesta a tierra. Asegúrese que no haya corto circuito.

REGULACIONES DE SEGURIDAD



Los controles deben de instalarse en un lugar donde los niños no puedan tocarlos para prevenir algún peligro por jugar con ellos.

Escoja productos regulados, si usted desea usar la resistencia eléctrica o combinarla con un calentador eléctrico de agua. Asegúrese que la protección de tierra este bien instalada y el tanque este lleno de agua. Calentar sin agua está estrictamente prohibido. Corte la energía eléctrica cuando se bañe.

Mantenga el tanque lleno durante tifones, suspenda su uso durante tormentas eléctricas.

Mantenga las ventilas de aire siempre abiertas, no las bloquee. La máxima longitud del tubo de venteo es de 30cm

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- 1. Llene con agua fría los tubos evacuados por primera vez.
- 2. Si no se usa el equipo en invierno durante periodos de clima congelante favor de drenar el tanque, para evitar que se congelen las tuberías.
- 3. Regule la temperatura de la válvula de acuerdo a la estación del año y la presión del agua para tener una temperatura agradable, a fin de evitar quemaduras por agua caliente.
- 4. Después de usar agua caliente en días muy soleados o no usara agua caliente por algunos días soleados, evite cargar agua inmediatamente o cargue agua después de 2 horas de que no haya luz de sol. O de lo contrario el agua en los tubos evacuados se vaporizara y la temperatura podría llegar a al os 250°C, al mismo tiempo, si usted carga de agua dentro de los tubos, los tubos evacuados pueden quebrarse.
- 5. El desempeño de los tubos de vacio puede ser afectado junto con la vida útil de los sellos si el tanque es dejado sin agua un largo tiempo.
- 6. Instale un anodo en su tanque y asegurese de remplazarlo una vez cada uno o dos años.
- 7. Favor de remover la nieve para evitar daños en el calentador de agua solar por congelamiento en lugares en dodne sea común temperaturas congelantes y tormentas de nieve.
- 8. Un fenómeno natural es ver salir vapor del tubo de ventilación, si esto pasa, no bloquee o cubra la tubería de ventilación, para evitar quemaduras y daños en el cuerpo del tanque.
- 9. Nuestros productos han pasado pruebas en condiciones de -30°C, y en cada prueba alcanza el índice de eficacia estándar, pero es necesario aislar la tubería de agua en cualquier caso.

LIMPIEZA

- 1. Eventualmente el polvo cubrirá los tubos evacuados, esto puede afectar el desempeño del equipo, se deben de lavar los tubos apropiadamente. Favor de lavarse con espuma de jabón o detergente.
- 2. Debido a que la temperatura del agua es alta, especialmente en el tubo evacuado, es fácil que se formen incrustaciones de sarro si se utiliza agua de grifo o agua que contenga alguna cantidad de minerales. Esto puede afectar la eficiencia transferencia térmica. Busque un profesional para lavar las incrustaciones. Se recomienda tener un suavizador en la entrada del suministro de agua del sistema general de la casa.

MANTENIMIENTO



Fallas y soluciones
Si las siguientes situaciones se presentan, siga las posibles soluciones, si el problema persiste contacte a su distribuidor o centro de Servicio SOLGRANDE y explique detalladamente el problema.

La comunicación entre la tubería esta desconectado o bloqueada. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Cuando la temperatura se incremente, y el hiclo de derrita, entonces se podrá utiliza. En áreas de mucho frío, usted puede ponerle una válvula de drenado o una resistencia eléctrica. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Contactar al	FALLA	CAUSA PROBABLE	ACCIÓN CORRECTIVA
No hay agua La válvula de alivio esta fugando y la válvula de puede ponerle una válvula de drenado o una resistencia eléctrica. La válvula de alivio esta fugando y la válvula de entrada también fuga, esto provoca un retroceso del agua y no hay agua en la tubería de agua. La válvula de retorno o la mezcladora está cerrada o averiada. La válvula flotadora no trabaja correctamente No deja de llenarse el tanque. La válvula flotadora no trabaja correctamente Algún tubo de vacío esta roto. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. El equipo esta recien instalado La válvula de llenado está dañada o el llenado es ininterrumpido en el tanque. La radiación solar no es suficiente, esto sucede en días nublados ol lluviosos. La temperatura del agua no es alta. La temperatura del agua no es alta. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Cuando carga de agua, la tubería de entrada es muy baja y la vilvula de centrada es pone válvula check está rota, haciendo que el agua Cuando carga de agua, la tubería de entrada es muy baja y la vilvula de drenado es tenga una mayor presión, Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento pera resparada o reemplazarla.		La comunicación entre la tubería esta desconectada	Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento
En invierno, la tubería podría estar congelada. entonces se podrá utiliza. En áreas de mucho frío, usted puede ponerle una válvula de drenado o una resistencia eléctrica. La válvula de alivio esta fugando y la válvula de entrada ra también fuga, esto provoca un retroceso del agua y no hay agua en la tubería de agua. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Reemplace la pieza La válvula flotadora no trabaja correctamente Reemplace la pieza Reemplace la pieza Algún tubo de vacío esta roto. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. El equipo esta recien instalado La luz solar no es suficiente, espera a un día más soleado. La válvula de llenado está dañada o el llenado está dafada o el llenado está dias nublados ol lluviosos. La radiación solar no es suficiente, esto sucede en dias nublados ol lluviosos. La tubería no está aislada, si el clima es muy frío Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Espera a días mas soleados o active la Resistencia eléctrica. Espera a días mas soleados o active la Resistencia eléctrica. Espera a días mas soleados o active la Resistencia eléctrica. Espera a días mas soleados o active la Resistencia eléctrica. Espera a días mas soleados o active la Resistencia eléctrica. Espera a días mas soleados o active la Resistencia eléctrica. Espera a días mas soleados o active la Resistencia eléctrica. Espera a días mas soleados o active la Resistencia eléctrica. Espera a días mas soleados o active la Resistencia eléctrica. Espera a días mas soleados o active la Resistencia eléctrica. Espera a días mas soleados o active la Resistencia eléctrica. Espera a días mas soleados o active la Resistencia eléctrica. Espera a días mas soleados o active la departamento de mantenimiento para reparar repararla o reemplazarla. El		o bloqueada.	para repararla o reemplazarla.
No hay agua La válvula de alivio esta fugando y la válvula de eléctrica. La válvula de alivio esta fugando y la válvula de entrada también fuga, esto provoca un retroceso del agua y no hay agua en la tubería de agua. La válvula de retorno o la mezcladora está cerrada o averiada. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. La válvula flotadora no trabaja correctamente La tubería de venteo esta baja Algún tubo de vacío esta roto. El equipo esta recien instalado La válvula de llenado está dañada o el llenado es ininterrumpido en el tanque. La válvula de llenado está dañada o el llenado es ininterrumpido en el tanque. La tadiación solar no es suficiente, esto sucede en días mublados o lluvisoso. La tubería no está aislada, si el clima es muy firo del agua no es alta. Los tubos evacuados tienen fugas de vapor. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Cuando carga de agua, la tubería de agua de entrada es muy baja y la válvula de netrada se pone válvula check está rota, haciendo que el agua válvula check está rota, haciendo que el agua Pare que de agua el tanque cuando se tenga una mayor presión, Contactar al técnico o al departamento de			Cuando la temperatura se incremente, y el hielo de derrita,
No hay agua La válvula de alivio esta fugando y la válvula de entrada también fuga, esto provoca un retroceso del agua y no hay agua en la tubería de agua. La válvula de retorno o la mezcladora está cerrada o averiada. La válvula de retorno o la mezcladora está cerrada o para repararla o reemplazarla. La válvula flotadora no trabaja correctamente Reemplace la pieza La tubería de vacío esta roto. Coloquelo más arriba. Algún tubo de vacío esta roto. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. El equipo esta recien instalado Coloquelo más arriba. La válvula de llenado está dañada o el llenado esta repararla o reemplazarla. El equipo esta recien instalado La luz solar no es suficiente, espera a un día más soleado. La válvula de llenado está dañada o el llenado esta ininterrumpido en el tanque. La radiación solar no es suficiente, esto sucede en días nublados o lluviosos. La tubería no está aislada, si el clima es muy firio para repararla o reemplazarla. Los tubos evacuados tienen fugas de vapor. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o solar. Cuando carga de agua, la tubería de entrada es muy baja y la válvula check está rota, haciendo que el agua válvula check está rota, haciendo que el agua eléctrica. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para limpiar los tubos, o mover el equipo para conseguir mejor radiación solar.		En invierno, la tubería podría estar congelada.	entonces se podrá utiliza. En áreas de mucho frío, usted
La válvula de alivio esta fugando y la válvula de entrada también fuga, esto provoca un retroceso del agua y no hay agua en la tubería de agua. La válvula de retorno o la mezcladora está cerrada o Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. La válvula de retorno o la mezcladora está cerrada o reemplazarla. La válvula de lotadora no trabaja correctamente Reemplace la pieza La tubería de venteo esta baja Coloquelo más arriba. Algún tubo de vacío esta roto. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. El equipo esta recien instalado La luz solar no es suficiente, espera a un día más soleado. La válvula de llenado está dañada o el llenado está ininterrumpido en el tanque. La radiación solar no es suficiente, esto sucede en días nublados ol lluviosos. La tubería no está aislada, si el clima es muy frío se perderá calor. Para repararla o reemplazarla. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Cuando carga de agua, la ta presión del agua de entrada es muy baja y la tubería de entrada se pone vidual de alivace de la gua. Válvula check está rota, haciendo que el agua el equa el tanque cuando se tenga una mayor presión, Contactar al técnico o al departamento de			puede ponerle una válvula de drenado o una resistencia
entrada también fuga, esto provoca un retroceso del agua y no hay agua en la tubería de agua. La válvula de retorno o la mezcladora está cerrada o contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. La válvula flotadora no trabaja correctamente La tubería de venteo esta baja Coloquelo más arriba. La tubería de venteo esta baja Coloquelo más arriba. Algún tubo de vacío esta roto. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. El equipo esta recien instalado La válvula de llenado está dañada o el llenado es ininterrumpido en el tanque. La tamperatura del agua no es alta. La tubería no es suficiente, esto sucede en días nublados o lluviosos. La tubería no es usficiente, esto sucede en días nublados o lluviosos. La tubería no es usficiente, esto sucede en días nublados o lluviosos. La tubería no es usficiente, esto sucede en días mas soleados o active la Resistencia eléctrica. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Cuando carga de agua, la tubería no estorio de agua de entrada es muy baja y la tubería no estaga una mayor presión, Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla de entrada es pone Válvula check está rota, haciendo que el agua responsar que de agua el tanque cuando se tenga una mayor presión, Contactar al técnico o al departamento de	No hay agua		eléctrica.
del agua y no hay agua en la tubería de agua. La válvula de retorno o la mezcladora está cerrada o averiada. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Remplace la pieza Coloquelo más arriba. Algún tubo de vacío esta roto. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. El equipo esta recien instalado La válvula de llenado está dañada o el llenado es ininterrumpido en el tanque. La temperatura del agua no es alta. La tubería no es suficiente, esto sucede en días nublados o lluviosos. La tubería no es súficiente, esto sucede en días nublados o lluviosos. La tubería no es súficiente, esto sucede en días nublados o lluviosos. La tubería no es súficiente, esto sucede en días nublados o lluviosos. La tubería no es súficiente, esto sucede en días nublados o active la Resistencia eléctrica. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Los tubos evacuados tienen fugas de vapor. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos para repararla o reemplazarla. Remueva lo que cubra los tubos evacuados o contacte al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Cuando carga de agua, la La presión del agua de entrada es muy baja y la vibuería de entrada se pone válvula check está rota, haciendo que el agua Válvula check está rota, haciendo que el agua Cargue de agua el tanque cuando se tenga una mayor presión, Contactar al técnico o al departamento de		La válvula de alivio esta fugando y la válvula de	Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento
La válvula de retorno o la mezcladora está cerrada o averiada. La válvula flotadora no trabaja correctamente Reemplace la pieza La tubería de venteo esta baja Coloquelo más arriba. Algún tubo de vacío esta roto. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. El equipo esta recien instalado La luz solar no es suficiente, espera a un día más soleado. La válvula de llenado está dañada o el llenado es ininterrumpido en el tanque. La radiación solar no es suficiente, esto sucede en días nublados o lluviosos. La temperatura del agua no es alta. La tubería no está aislada, si el clima es muy frío Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Los tubos evacuados tienen fugas de vapor. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Remueva lo que cubra los tubos evacuados o contacte al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Cuando carga de agua, la tubería no está oria, haciendo que el agua presión, Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para timpiar los tubos, o mover el equipo para conseguir mejor radiación solar.		entrada también fuga, esto provoca un retroceso	para repararla o reemplazarla.
No deja de llenarse el tanque. La válvula flotadora no trabaja correctamente Reemplace la pieza Coloquelo más arriba. Algún tubo de vacío esta roto. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. El equipo esta recien instalado La válvula de llenado está dañada o el llenado es ininterrumpido en el tanque. La radiación solar no es suficiente, esto sucede en días nublados o lluviosos. La temperatura del agua no es alta. La tubería no está aislada, si el clima es muy frío para repararla o reemplazarla. Los tubos evacuados tienen fugas de vapor. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Cuando carga de agua, la tubería de entrada es muy baja y la tubería de entrada se pone válvula check está rota, haciendo que el agua Todos correctamente Reemplace la pieza Coloquelo más arriba. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Remueva lo que cubra los tubos evacuados o contacte al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Cargue de agua el tanque cuando se tenga una mayor presión, Contactar al técnico o al departamento de		del agua y no hay agua en la tubería de agua.	
No deja de llenarse el tanque. La tubería de venteo esta baja Coloquelo más arriba. Algún tubo de vacío esta roto. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. El equipo esta recien instalado La luz solar no es suficiente, espera a un día más soleado. La válvula de llenado está dañada o el llenado es ininterrumpido en el tanque. Para repararla o reemplazarla. La radiación solar no es suficiente, esto sucede en días nublados o lluviosos. La tubería no está aislada, si el clima es muy frío contactar al técnico o al departamento de mantenimiento se perderá calor. Para repararla o reemplazarla. Los tubos evacuados tienen fugas de vapor. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Esquara o no hay suficiente luz. Para repararla o que cubra los tubos evacuados o contacte al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Cuando carga de agua, la tubería de entrada se muy baja y la tubería de entrada se pone válvula check está rota, haciendo que el agua presión, Contactar al técnico o al departamento de		La válvula de retorno o la mezcladora está cerrada	Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento
No deja de llenarse el tanque. La tubería de venteo esta baja Algún tubo de vacío esta roto. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. El equipo esta recien instalado La válvula de llenado está dañada o el llenado es ininterrumpido en el tanque. La radiación solar no es suficiente, esto sucede en días nublados o lluviosos. La tubería no está aislada, si el clima es muy firo del agua no es alta. Los tubos evacuados tienen fugas de vapor. Los tubos evacuados tienen fugas de vapor. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Cuando carga de agua, la tubería no está rota, haciendo que el agua Válvula check está rota, haciendo que el agua Coloquelo más arriba. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Remueva lo que cubra los tubos evacuados o contacte al técnico o al departamento de mantenimiento para limpiar los tubos, o mover el equipo para conseguir mejor radiación solar.		o averiada.	para repararla o reemplazarla.
Algún tubo de vacío esta roto. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. El equipo esta recien instalado La válvula de llenado está dañada o el llenado es ininterrumpido en el tanque. La radiación solar no es suficiente, espera a un día más soleado. La radiación solar no es suficiente, esto sucede en días nublados o lluviosos. La tubería no está aislada, si el clima es muy frío se perderá calor. Los tubos evacuados tienen fugas de vapor. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Los tubos evacuados tienen fugas de vapor. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Cuando carga de agua, la tubería de entrada es muy baja y la tubería de entrada se pone válvula check está rota, haciendo que el agua Presión, Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para limpiar presión, Contactar al técnico o al departamento de		La válvula flotadora no trabaja correctamente	Reemplace la pieza
El equipo esta recien instalado La luz solar no es suficiente, espera a un día más soleado. La válvula de llenado está dañada o el llenado es ininterrumpido en el tanque. La radiación solar no es suficiente, esto sucede en días nublados o lluviosos. La tubería no está aislada, si el clima es muy frío se perderá calor. Los tubos evacuados tienen fugas de vapor. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento se perderá calor. Los tubos evacuados tienen fugas de vapor. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Cuando carga de agua, la tubería de entrada se pone Válvula check está rota, haciendo que el agua para repararla o reemplazarla. Cargue de agua el tanque cuando se tenga una mayor presión, Contactar al técnico o al departamento de	No deja de llenarse el tanque.	La tubería de venteo esta baja	Coloquelo más arriba.
El equipo esta recien instalado La luz solar no es suficiente, espera a un día más soleado. La válvula de llenado está dañada o el llenado es ininterrumpido en el tanque. La radiación solar no es suficiente, esto sucede en días nublados o lluviosos. La temperatura del agua no es alta. La tubería no está aislada, si el clima es muy frío se perderá calor. Los tubos evacuados tienen fugas de vapor. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Cuando carga de agua, la tubería de entrada es pone El equipo esta recien instalado La luz solar no es suficiente, espera a un día más soleado. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Remueva lo que cubra los tubos evacuados o contacte al técnico o al departamento de mantenimiento para limpiar los tubos, o mover el equipo para conseguir mejor radiación solar. Cuando carga de agua, la tubería de entrada se pone válvula check está rota, haciendo que el agua presión, Contactar al técnico o al departamento de		Algún tubo de vacío esta roto.	Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento
La válvula de llenado está dañada o el llenado es ininterrumpido en el tanque. La radiación solar no es suficiente, esto sucede en días nublados o lluviosos. La temperatura del agua no es alta. Los tubos evacuados tienen fugas de vapor. Los tubos evacuados tienen fugas de vapor. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Cuando carga de agua, la tubería de entrada es muy baja y la tubería de entrada se pone La válvula de llenado está dañada o el llenado es contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Remueva lo que cubra los tubos evacuados o contacte al técnico o al departamento de mantenimiento para limpiar los tubos, o mover el equipo para conseguir mejor radiación solar. Cuando carga de agua, la tubería de entrada se muy baja y la válvula check está rota, haciendo que el agua Cargue de agua el tanque cuando se tenga una mayor presión, Contactar al técnico o al departamento de			para repararla o reemplazarla.
ininterrumpido en el tanque. La radiación solar no es suficiente, esto sucede en días mas soleados o active la Resistencia eléctrica. La temperatura del agua no es alta. La tubería no está aislada, si el clima es muy frío se perderá calor. Los tubos evacuados tienen fugas de vapor. Los tubos evacuados tienen fugas de vapor. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Cuando carga de agua, la tubería de entrada se pone La presión del agua de entrada es muy baja y la tubería de entrada se pone ininterrumpido en el tanque. Espera a días mas soleados o active la Resistencia eléctrica. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Remueva lo que cubra los tubos evacuados o contacte al técnico o al departamento de mantenimiento para limpiar los tubos, o mover el equipo para conseguir mejor radiación solar. Cuando carga de agua, la tubería de entrada se muy baja y la valvula check está rota, haciendo que el agua válvula check está rota, haciendo que el agua presión, Contactar al técnico o al departamento de		El equipo esta recien instalado	La luz solar no es suficiente, espera a un día más soleado.
La radiación solar no es suficiente, esto sucede en días nublados o lluviosos. La temperatura del agua no es alta. Los tubos evacuados tienen fugas de vapor. Los tubos evacuados tienen fugas de vapor. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Cuando carga de agua, la tubería de entrada es muy baja y la tubería de entrada se pone La radiación solar no es suficiente, esto sucede en días mas soleados o active la Resistencia eléctrica. Espera a días mas soleados o active la Resistencia eléctrica. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Remueva lo que cubra los tubos evacuados o contacte al técnico o al departamento de mantenimiento para limpiar los tubos, o mover el equipo para conseguir mejor radiación solar. Cuando carga de agua, la tubería de entrada se pone válvula check está rota, haciendo que el agua presión, Contactar al técnico o al departamento de		La válvula de llenado está dañada o el llenado es	Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento
La temperatura del agua no es alta. Los tubos evacuados tienen fugas de vapor. Los tubos evacuados tienen fugas de vapor. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Cuando carga de agua, la tubería de entrada se pone días nublados o lluviosos. La tubería no está aislada, si el clima es muy frío para repararla o reemplazarla. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Remueva lo que cubra los tubos evacuados o contacte al técnico o al departamento de mantenimiento para limpiar los tubos, o mover el equipo para conseguir mejor radiación solar. Cuando carga de agua, la válvula check está rota, haciendo que el agua válvula check está rota, haciendo que el agua presión, Contactar al técnico o al departamento de		ininterrumpido en el tanque.	para repararla o reemplazarla.
La temperatura del agua no es alta. Los tubos evacuados tienen fugas de vapor. Los tubos evacuados tienen fugas de vapor. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Los tubos evacuados tienen fugas de vapor. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Cuando carga de agua, la tubería de entrada se pone La tubería no está aislada, si el clima es muy frío para repararla o reemplazarla. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para limpiar los tubos, o mover el equipo para conseguir mejor radiación solar. Cuando carga de agua, la tubería de entrada se pone La presión del agua de entrada es muy baja y la válvula check está rota, haciendo que el agua presión, Contactar al técnico o al departamento de		La radiación solar no es suficiente, esto sucede en	Espera a días mas soleados o active la Resistencia eléctrica.
del agua no es alta. Los tubos evacuados tienen fugas de vapor. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Remueva lo que cubra los tubos evacuados o contacte al técnico o al departamento de mantenimiento para limpiar los tubos, o mover el equipo para conseguir mejor radiación solar. Cuando carga de agua, la tubería de entrada se pone Válvula check está rota, haciendo que el agua presión, Contactar al técnico o al departamento de		días nublados o lluviosos.	
Los tubos evacuados tienen fugas de vapor. Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para repararla o reemplazarla. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Cuando carga de agua, la tubería de entrada es muy baja y la tubería de entrada se pone Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento para limpiar los tubos, o mover el equipo para conseguir mejor radiación solar. Cargue de agua el tanque cuando se tenga una mayor presión, Contactar al técnico o al departamento de	La temperatura	La tubería no está aislada, si el clima es muy frío	Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento
para repararla o reemplazarla. Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos o no hay suficiente luz. Cuando carga de agua, la tubería de entrada se pone para repararla o reemplazarla. Remueva lo que cubra los tubos evacuados o contacte al técnico o al departamento de mantenimiento para limpiar los tubos, o mover el equipo para conseguir mejor radiación solar. Cargue de agua el tanque cuando se tenga una mayor presión, Contactar al técnico o al departamento de	del agua no es alta.	se perderá calor.	para repararla o reemplazarla.
Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos Remueva lo que cubra los tubos evacuados o contacte al técnico o al departamento de mantenimiento para limpiar los tubos, o mover el equipo para conseguir mejor radiación solar. Cuando carga de agua, la La presión del agua de entrada es muy baja y la tubería de entrada se pone válvula check está rota, haciendo que el agua presión, Contactar al técnico o al departamento de		Los tubos evacuados tienen fugas de vapor.	Contactar al técnico o al departamento de mantenimiento
o no hay suficiente luz. técnico o al departamento de mantenimiento para limpiar los tubos, o mover el equipo para conseguir mejor radiación solar. Cuando carga de agua, la La presión del agua de entrada es muy baja y la tubería de entrada se pone válvula check está rota, haciendo que el agua presión, Contactar al técnico o al departamento de			para repararla o reemplazarla.
los tubos, o mover el equipo para conseguir mejor radiación solar. Cuando carga de agua, la tubería de entrada se pone La presión del agua de entrada es muy baja y la tubería de entrada se pone válvula check está rota, haciendo que el agua presión, Contactar al técnico o al departamento de		Algo está cubriendo los tubos o están obstruidos	Remueva lo que cubra los tubos evacuados o contacte al
Cuando carga de agua, la La presión del agua de entrada es muy baja y la Cargue de agua el tanque cuando se tenga una mayor tubería de entrada se pone válvula check está rota, haciendo que el agua presión, Contactar al técnico o al departamento de		o no hay suficiente luz.	técnico o al departamento de mantenimiento para limpiar
Cuando carga de agua, la La presión del agua de entrada es muy baja y la Cargue de agua el tanque cuando se tenga una mayor tubería de entrada se pone válvula check está rota, haciendo que el agua presión, Contactar al técnico o al departamento de			los tubos, o mover el equipo para conseguir mejor radiación
tubería de entrada se pone válvula check está rota, haciendo que el agua presión, Contactar al técnico o al departamento de			solar.
	Cuando carga de agua, la	La presión del agua de entrada es muy baja y la	Cargue de agua el tanque cuando se tenga una mayor
coliente coliente se regrese montenimiente para repercula e recomplemente	tubería de entrada se pone	válvula check está rota, haciendo que el agua	presión, Contactar al técnico o al departamento de
tanente. Canente se regrese. Inantenimiento para repararia o reempiazaria.	caliente.	caliente se regrese.	mantenimiento para repararla o reemplazarla.

CONEXIONES



Stand: AL alloy

NO.	Descripción	Cantidad	Marcar	NO.	Descripción	Cantidad	Mai	rcar
(1)	Tanque	1		(11)	Tirante trasero	2	Big size	
ı							is	4
(2)	Tanque de llenado	1		(12)	Soporte de tanque	2	Big	size
ı							is	3
(3)	Pata delantera	2		(13)	Guarda de cojín	1		
(4)	Pata intermedia	1		(14)	Cojín	4		
(5)	Pata trasera	2		(15)	Guarda polvo	n		
(6)	Pata intermedia	1		(16)	Tubo de vacío	n	1	1
ı	trasera							
(7)	Tirante corto lateral	2/3				37	M6-	18
ı							16	tubos
(8)	Tirante largo lateral	2/3		(17)	Tuercas		M6-	24
						60	16	tubes
(9)	Travesaño frontal	1/2						
(10)	Travesaño delantero	2/4				64	M6-	30
							16	tubes

INSTALLATION MANUAL

Solar Heater (PRESSURE)







In order to avoid damages or accidents caused by operation errors, please read attention rules before using solar water heater.

FEATURE

The product can produce hot water with high pressure, it can be used for domestic house, hotel, etc.


- Safe, Clean, Energy saving, Environmental protection, Economy;
- High absorption: the evacuated tubes adopt the internationally advanced manufacture technics, it has higher absorption for the solar spectrum;
- High insulation: thickened polyurethane thermal insulation, adopts the whole constant temperature and presurized foaming, through warm keeping process it will have superior thermal preservation;
- Inner tank and inlet (outlet) pipe: SUS304-2B stainless steel, great anticorrosion;
- Outer tank: AL-Zn Coated Steel Sheet / Color steel:
- Stand: Galvanized sheet or AL-Alloy, elegant appearance, sturdy and durable
- Rubber seals and rings: silicone rubber, non-poisonous and tasteless, long lifespan during to high temperature.



Model

Model	Overall Dimension	Vaccum Tube	Aperture	Tank Volume	Shower time
	LxWxH(mm)	D x L x N (mm)	m ²	L	Time/day
CSOL175/18P	1820 x 1662 x 1752	¢ 58 x 1800 x 18	2.33	175	4-5
CSOL225/24P	2300 x 1662 x 1752	¢ 58 x 1800 x 24	3.11	225	5-6
CSOL280/30P	2780 x 1662 x 1752	¢ 58 x 1800 x 30	4.16	280	7-9







ASSEMBLY




1. Stand: Aluminum alloy



CSOL205/24G



3. Reflector



INSTALLATION




- 1. Before assembling the solar water heater please ensure that all the components are presents. (see the appendix)
- 2. Assemble stand according to assembly diagram.
- 3. This system is only to be installed horizontally on the stand provided. It is not suitable for wall mounting.
- 4. Take out vacuum tubes, place a black dust seal over the top of the tube. Lubricate the top of the tube with soapy water for ease of insertion into the tank.
- 5. Place 2-3 anodes in the tube closest to the hot water outlet.
- 6. Insert the tube into the aperture provided n the tank.
- 7. Carefully push the tube past the silicone seal in the tank by turning it continuously until the bottom of the tube has cleared the tube holder. Then slowly lower then tube into then cradle provided in the tube holder. Take care not to dislodge the seal when inserting tube.
- 8. Connect the pipes and fitting according to the connection diagram.
- 9. Insulate all pipes and fitting from the tank to ensure heat is not lost.
- 10. Install a TP valve on the hot water outlet as a safety precaution.
- 11. When finish installation, fill water into the tank, check whether there are no leaks in the system, connect of tubes and manifold, the main pipes of the inlet and outlet£acheck whether the vent-pipe can exhaust well£acheck whether the manifold and stand are fixed well and the whole system is steady enough on the roof.

ATTENTION ON INSTALLTION

- The installing person works on the roof, please do the safety precautions!
- Check building roof bearing capacity to find best position for carrying the system weight. The installation should not break the building structures and avoid the light pollution to neighboring buildings caused by the solar collector reflection.
- The solar water heater should face sun. Guarantee the max area of collectors face the sunlight all day.

INSTALLATION OF ELECTRICAL HEATER





Check whether electrical heater wire is connected correctly.

Check whether the electrical heater is connected to ground well.

Check whether there is electric leakage.

SAFETY REGULATIONS



- The controller should install the place where the child can not touch to prevent some dangers by playing with it.
- Please choose qualified products if you want to use the electric heating or combine with electric boiler. Please make sure the earth leakage protective device is good and the tank is full. Heating without water is strictly prohibited. Cut off the electricity when bathing!!!
- Keep the tank full during typhoon, stop using during thunderstorm.
- Keep the air vents open always, no blocks. The max vertical length of vent pipe is 300mm.

OPERATING INSUTUSTIONS

- 1. Charge the cold water after the vacuum tubes cool down for the first time.
- 2. Please drain the tank water away if you don't use it in winter in the severe cold area, so as not to frost the pipe.
- 3. Please regulate the tempering valve according to the season.sunshine and water pressure to get suitable temperature, so as not to get scalded.
- 4. After using up the hot water in the daytime of summer or didn't use hot water for a couple of sunny days, either charge water at once, or charge water before sunrise or after 2 hours of sundown. Otherwise the water in the vacuum tubes will be vaporized and the temperature will go up to 250°Ê, at this time, if u charge water into tubes, the vacuum tubes may break.
- 5. It will affect the vacuum tube performance and the seals lifespan if the tank is without water for a long time.
- 6. Install an anode in your tank and ensure that it is replaced every one or two years.
- 7. Please try to remove the snow in time avoid damaging the solar water heater by frost in the severe cold area with frequently snowstorm.
- 8. If the steam rises from the air vent, it is normal phenomenon, at this time, please do not cover or block it, so as not to get scald and damage the tank body.
- 9. Our products have passed the tests in the -30_ condition, and each performance index reach standards. So it is available in severe cold area, but the water pipe insulation is needed.

CLEAN

- 1 The dusts will cover the vacuum tubes after a period of time, it can affect the rate of radiation, so you should wash the vacuum tubes properly. Please wash them with suds or washing powder water.
- 2. Because water temperature is high, special in the vacuum tube, so the inner tank is easy to get incrustation scales if you use groundwater or water containing lots of minerals. It will affect the hot water quality and the thermal efficiency. You can ask professional to wash it.

MAINTENANCE



Malfunction and treatment

The following situations appear, please check according to the following treatments , if the problem is not solved, please contact the sellor or the after sales service ,and explain detailed about troubles.

Malfunction	Reason	Treatment
	the interface of pipe is fell off or blocked.	Contact with the maintenace department to Maintain or
		replace it
	In winter, the main pipe may be frozen.	When the temperature is up, and the ice is melt away, then
		you can use it . in severe cold area, you can also choose
No water		pipe-emptying valve and heating wire.
	The isolation valve is leakage the charging water	Contact with the maintenace department to Maintain or
	valve is leakage too, and there is backwater for no	replace it
	water in water pipe.	
	The nozzle vavle is out of order, or it didn't open	Contact with the maintenace department to Maintain or
		replace it
	The float valve can not work well	Change it
Can not stop charge water	Vent pipe is lower	Make it higher
	The vacuum tube is broken.	Contact with the maintenace department to Maintain or
		replace it
The water temp is not high	The SWH is installed just now.	Sunshine is not good ,waiting for the second fine day.
	The isolation valve is damaged or do not screw	Contact with the maintenace department to Maintain or
	down, the cold water is chargeing into the tank too	replace it.
	much.	
	The sunshine radiation energy is not enough ,it lasts	Wait for a suunny day or open the electrica heater.
	a couple of rainy days.	
	There is no isolation of the main pipe ,it is too cold	Contact with the maintenace department to Maintain or
When charging water ,the outer	in winter and the heats lost.	replace it
pipe turns hotter.	The vocuum tube is steam leakage	Contact with the maintenace department to Maintain or
		replace it
	There is some covering on the tubes, or furring in	Remove the covering ,or Contact with the maintenace
	the tubes, or no good lighting.	department to clean the tube ,or move the SWH to get good
		lighting.
	The water pressure is too low, and bypass valve is	Charge water when the water pressure is higher£"Contact
	broken, the hot water is returned.	with the maintenace department to Maintain or replace it

APPENDIX



NO.	Description	Quantity	Marks	NO.	Description	Quantity	Marks
(1)	Tank	1		(9)	Tank	2/3	
					holder		
(2)	Auto feeding tank	0/1		(10)	Guard	1	
(3)	Front leg	2/3		(11)	Cushion	4/6	
(4)				(12)	Dust proof	n	
					seal		
(5)	Back leg	2/3		(13)	Vacuum tube	n	n
(6)	Side lacing bar	2/3		(14)	Nut	14/21	M6-16
(7)	transom	3				30/39	M8-16
(8)	Transom lacing bar	6					

Stand: AL alloy

NO.	Description	Quantity	Marks	NO.	Description	Quantity	Ma	rks
(1)	Tank	1		(11)	Back	2	Big si	ze is 4
					lacing bar			
(2)	Auto	1		(12)	Tank holder	2	Big si	ze is 3
	feeding tank							
(3)	Front leg	2		(13)	Guard	1		
					cushion			
(4)	Middle front leg	1		(14)	Cushion	4		
(5)	Back leg	2		(15)	Dust proof seal	n		
(6)	Middle back leg	1		(16)	Vacuum tube	n	1	n
(7)	Short Side	2/3		(17)		37	M6-	18
	lacing bar						16	tubes
(8)	Long side	2/3						
	lacing bar				Nut	60	M6-	24
(9)	Front transom	1/2					16	tubes
(10)	Transom lacing bar	2/4		1		64	M6-	30
							16	tubes

Nota: n es el número de tubos